Mandis shop

ok. OCS120BT-B

Original		Rechange		Original	Rechange
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SUB PAIR	Sub Pair	LIST SMART	Smart / List		
BLUETOOTH ▶II	Bluetooth Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
⏭	Bluetooth >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
⏮	Bluetooth I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Master VOL+	Master Vol+	+ VOL	Vol+		
VOL- Master	Master Vol-	VOL −	Vol-		
SUB+	Sub+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
SUB-	Sub-	CH PAGE −	CH- / Page-		

https://tout-telecommandes.fr/fr/ok./1065740-92520-telecommande-de-remplacement-pour-ok.-OCS120BT-B.html