Mandis shop

Dell TSHT-IR01



Original	Rechange	Original	Rechange
SOURCE	Source	KEYSTONE-	Shift + Down
VIDEO MODE	Mode	VOL-	Vol - / Page -
POWER	Power		
AUTO ADJUST	Auto		
UP	Up		
BLANK SCREEN	3D / Invert		
PAGE UP	Shift + Page Vol — Shift + Vol + / Page +		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
PAGE DOWN	Shift + Page Vol — Shift + Vol - / Page -		
MENU	Menu		
DOWN	Down		
KEYSTONE+	Shift + Up		
VOL+	Vol + / Page +		
MUTE	Blank / Mute		
ASPECT RATIO	Eco / Aspect		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Dell/1065773-96011-telecommande-de-remplacement-pour-Dell-TSHT-IR01.html