Mandis shop

TSP40EA

Original		Rechange	
OSC	OSC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SPEED	Speed	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ION	ION	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MIST	Mist	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MOSQUITO	Mosquito	LIST SMART	Smart / List
ON/OFF	On/Off		Power

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Ecron/1066560-96549-telecommande-de-remplacement-pour-Ecron-TSP40-EA.html