Mandis shop

VibroShaper VIBROSHAPER

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
I>	Play / Slow		
I>	Pause / Step / Freeze		
Vel+ / Speed+	Up		
TPO- / Time-	Left		
TPO+ / Time+	Right		
Vel- / Speed-	Down		
M	Menu / Home		
P	Info / Angle		

https://tout-telecommandes.fr/fr/VibroShaper/1066804-96439-telecommande-de-remplacement-pour-VibroShaper-Vibroshaper.html