Mandis shop

# Finlux RC1000

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| V | Vol + | VOL + | Vol + |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| V | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | [ - o - ] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| LANG. | Lang. | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

https://tout-telecommande.fr/fr/1679563-telecommande-remplacement-pour-Finlux-RC1000.html