| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | ECO | | Display / Media |
| | 0 | | 0 |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol- | | Vol- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Smart Key | | Shift + Smart / List |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Info | | Info / Angle |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Return | | Back / Return |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left / Zoom- | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right / Zoom+ | | Right |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Down | | Down |
| | TimeShift | | Sleep / Timer |
| | Text | | Text / Goto |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | List | | Smart / List |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Lang | Blue / Lang | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| Lang | Blue / Lang | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |