Mandis shop

RC- 601

Original		Rechange		Original	Rechange
IN	I N		Up		
IN	I N	CH+	CH+ / Page+		
IN	I N		Ri ght		
IN	I N	VOL +	Vol +		
OUT	OUT		Down		
OUT	OUT	CH-	CH- / Page-		
OUT	OUT		Lef t		
OUT	OUT	VOL -	Vol -		

https://tout-telecommande.com/fr/LAVA-108132978-telecommande-de-remplacement-pour-LAVA-RC601.html