Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange		Original	Rechange	
8	8	8	Store	APP MEDIA	Media
9	9	9	Browse	HOME SMART	Smart
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide	Tune+	>>	>>
0/10	0	0			
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch			
Red	A	Red			
Green	B	Green			
Yellow	C	Yellow			
Blue	D	Blue			
Tone+	ECO 3D	3D			
Off/Tim	SHIFT +	PROG SLEEP	Shift + Sleep		
Mix Scan	PICTURE FORMAT	Format			
Game Coo	SHIFT +	ZOOM ⏏	Shift + Eject		
Disp	DISC NAV LIST	List			
Search	SHIFT +	SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
Tune-	<<	<<			
Aft/Caf	SHIFT +	OK	Shift + Ok		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Rotate Text	SHIFT + MUTE Shift + Mute
Tone+	ECO 3D 3D
On/Tim	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Off/Tim	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Color+ P.Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text

Original	Rechange
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Disp	DISC NAV LIST List
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Store	SHIFT + ▼ Shift + Down
Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3
Still	SHIFT + 4 Shift + 4

Original	Rechange	Original	Rechange
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		