Mandis shop

CANAL+

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	3	3
Mute	Mute / Dimmer	4	4
X/Prefe	Setup / OPT /	5	5
E/Text	Text / Goto	6	6
TV/SAT	AV / Input / RDS	7	7
Serv	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
Perso	Info / Angle	Guia	Guide / EPG / -/--
Left	Left	0	0
OK	OK	Red	Red / Netflix / Search
Right	Right	Green	Green / APP / Repeat
→/Salir	Exit / Cancel / Clear	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down	Blue	Blue / Prime Video / Random
Piloto	Smart / List		
+	Display / Media		
1	1		
2	2		

https://tout-telecommande.fr/fr/1394-229-telecommande-remplacement-pour-Movistar+-Digital+.html