Mandis shop

Canon CXZR

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	D.Zoom-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Freeze	Pause / Step / Freeze
Image	Picture / Format		
Input	AV / Input / RDS		
Auto PC	Smart / List		
Aspect	Setup / OPT /		
No Show	Display / Media		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
Right	Right		
OK	OK		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Vol+	Vol+		
D.Zoom+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Canon/1065375-23958-telecommande-de-remplacement-pour-Canon-DY51077000-RD428E.html