Mandis shop

Denon RC1187

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	[_]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Ω	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	☼/)	LIST SMART	Smart / List		

https://tout-telecommande.com/fr/Denon/1654655-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC1187-9307060D.htm