Mandis shop

Finlux RC1000

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V	Vol+	VOL +	Vol+
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V	Vol-	VOL −	Vol-
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[-o-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/1067915-65431-telecommande-de-remplacement-pour-Finlux-RC1000-30075058.html