Mandis shop

JAZ001

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENÚ	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOD	VOD	HOME SMART	Smart
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AJUSTES	Ajustes	SETTINGS OPT	Options
VOLVER	Volver	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>

Original		Rechange	
	<<		<<

https://tout-telecommandes.fr/fr/Jazztel/1063536-91162-telecommande-de-remplacement-pour-Jazztel-JAZ001.html