Mandis shop

LG AKB73855901

Original	Rechange
Power	Power
Bluetooth	SOUND DUAL — Dual
Vol+	VOL + — Vol +
Vol-	VOL − — Vol -
Woofer Level+	CH + — Ch +
Woofer Level-	CH − — Ch -
*	ZOOM ⏏ — Eject
Optical	HOME SMART — Smart
Mute	MUTE — Mute
LG Tv	AD SUBT — Subt
3D Sound On	DISC NAV LIST — List
3D Sound Off	DISPLAY INFO — Info
DRC On	TOP MENU MENU — Menu
DRC Off	CLEAR EXIT — Exit
Auto Power On	PROG SLEEP — Sleep
Auto Power Off	SEARCH TV/R — TV/R
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power

Original	Rechange
AV Input Tv	TIMER AV — AV
Mute Tv	SHIFT + MUTE — Shift + Mute
PR/CH+ Tv	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
PR/CH- Tv	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Vol+ Tv	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +
Vol- Tv	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -

https://tout-telecommandes.fr/fr/LG/1062809-66034-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73855901.html