Mandis shop

LG COV30392301



Original	Rechange
Power	Power
Image	Help / Info
Reset	3D / Invert
S-Video	Mode
RGB	Eco / Aspect
Freeze	Freeze / Timer
D.Zoom	+ / Play
Video	Comp / Video
Keystone Up	Up
Keystone Down	Down
Right/Source	Right
Left/Auto	Left
OK	Enter
Menu	Menu
Input Search	Source
Vol+	Vol + / Page +
Vol-	Vol - / Page -

Original	Rechange
AV Mute	Blank / Mute

https://tout-telecommandes.fr/fr/LG/1064301-23499-telecommande-de-remplacement-pour-LG-COV30392301.html