Mandis shop

ZR7



Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power		
Off	Shift + Power		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Mute	Mute		
Source Up	Ch +		
Source Down	Ch -		
Preset >	Right		
< Preset	Left		
Play	Play		
>>I	>>I		
I<<	I<<		

https://tout-telecommandes.fr/fr/NAD/1064035-93006-telecommande-de-remplacement-pour-NAD-ZR7.html