Mandis shop

Nec 200069



Original		Rechange	
POWER	POWER	Power	Power
VOL-	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
VOL+	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
COMP.	COMP.	Video Comp	Comp / Video
VIDEO	VIDEO	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
AUTO ADJ.	AUTO ADJ.	Auto	Auto
D-ZOOM	D-Zoom	Aspect Eco	Eco / Aspect
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	Enter	Enter
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
MENU	MENU	Menu	Menu
EXIT	RESET	Mode	Mode

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Nec/1061903-93493-telecommande-de-remplacement-pour-Nec-RD-459E.html