Mandis shop

Panasonic N2QAYB000944

Original		Rechange	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
CD	Open/Close CD	ZOOM	Eject
	Bluetooth	1	1
USB/ CD	USB/CD	2	2
RADIO/ AUX	Radio/AUX	3	3
	<<|<<		<<
	<<|<<		|<<
►/II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
►/II	Play/Pause	II	Pause
	>>/>>|		>>
	>>/>>|		>>|
■	Stop	■	Stop
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
▼	Down Album	▼	Down
OK	OK	OK	Ok
▲	Up Album	▲	Up

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1064717-65392-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYB000944.html