Mandis shop

Panasonic N2QAYC000064

Original		Rechange	
	Power		Power
DIALOG LEVEL +	Dialog Level+		Up
DIALOG LEVEL −	Dialog Level-		Down
SUBWOOFER +	Subwoofer+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SUBWOOFER −	Subwoofer-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BD/DVD	BD/DVD	LIST SMART	Smart / List
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Panasonic/1064935-92607-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYC000064.html