Mandis shop

Philips RC19532018-01

Original	Rechange
Power	Power
Tuner	Red
AUX	Green
Tape	Yellow
USB	Blue
CD1	1
CD2	2
CD3	3
USB Record	Rec
USB Delete	Exit
Vol-	Vol -
Vol+	Vol +
I</Title	I<<
>I/Title	>>I
Stop	Stop
Play/Pause	Play
Play/Pause	Pause

Original	Rechange
<<</Album	<<
>>/Album	>>
DSC	Up
IS	Left
RDS/News	Right
DIM	Down
Prog	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Repeat	REPEAT TEXT — Text
Shuffle	SEARCH TV/R — TV/R
Display	DISPLAY INFO — Info
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Clock Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Timer On/Off	TIMER AV — AV
Mute	MUTE — Mute
DBB	APP MEDIA — Media
Max	HOME SMART — Smart

https://tout-telecommandes.fr/fr/Philips/1062324-24743-telecommande-de-remplacement-pour-Philips-RC19532018-01-996510001306.html