Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
CALL	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
-/--/---	-/--/---	-/-- GUIDE	Guide
QV	QV	HOME SMART	Smart
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/TEXT	TV / Text	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	APP MEDIA	Media
CALL	Call	RETURN BACK	Back
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL −	Vol -
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
Red	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
HOLD	Hold	II	Pause		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit		