Mandis shop

Rowenta CS-00142774



Original		Rechange	
	Power		Power
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
OSCILLATION	Oscillation	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ / -	FAN+/-	OK	OK

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Rowenta/1065062-92712-telecommande-de-remplacement-pour-Rowenta-CS-00142774.html