Mandis shop

# Rowenta CS-00142774




| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| OSCILLATION | Oscillation | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + / - | FAN+/- | OK | OK |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Rowenta/1065062-92712-telecommande-de-remplacement-pour-Rowenta-CS-00142774.html