Mandis shop

Samsung AH81-09773A

Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
PAIR	Bluetooth/ Pair	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Woofer +	CH +	Ch +
WOOFER	Woofer -	CH −	Ch -

Original	Rechange