Mandis shop

Sharp RRMCGA024SJSA

Original	Rechange
On/Standby	Power
Display	Display / Media
CD	Shift + 3
Tuner/Band	Shift + 6
AUX	Shift + 7
Random/Repeat	Blue / Prime Video / Random
<<</Tuning	<< / Tune-
>>/Tuning Up	>> / Tune+
I<<</Preset	I<< / Preset-
>>I/Preset Up	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Memory	OK
1	1
Clear	Exit / Cancel / Clear
2	2

Original	Rechange
3	3
Clock	TV/Radio /
4	4
Timer	Shift + Sleep / Timer
5	5
Sleep	Sleep / Timer
6	6
7	7
8	8
9	9
Shift	Smart / List
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Bass/Treble	Audio / Lang I/II
Volume-	Vol-
Volume+	Vol+

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sharp/1067185-87209-telecommande-de-remplacement-pour-Sharp-Audio-System-RRMCGA034SJSA.html