Mandis shop

Sony RMF-TX500

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Yellow	Yellow
1	1	Blue	Blue
2	2	Guide	Guide
3	3	Rec List	List
4	4	Source	AV
5	5	☼	Menu
6	6	Back	Back
7	7	Home	Smart
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
[i+] / [?]	Info	Left	Left
[≡]	Text	OK	Ok
Google Play	Media	Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Media	Vol -	Vol -
Red	Red	Mute	Mute
Green	Green	Tv	TV/R

Original	Rechange	Original	Rechange
Recall	Pre Ch		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[...]	Subt		
Help	Options		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		