Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TV/AV	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
FAV+	Fav+	SHIFT +	Shift + Up
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV-	Fav-	SHIFT +	Shift + Down
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange
AUTO Auto	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
S.TITLE S. Title	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
INDEX Index	ANGLE INFO Info / Angle
LANG Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
TV/RADIO Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
HOLD I<<	PRESET- I<< / Preset-
T.SIZE Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
T.SIZE >>I	PRESET+ >>I / Preset+
SUBPAGE S. Page	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
SUBPAGE <<	TUNE- << / Tune-
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround
REVEAL >>	TUNE+ >> / Tune+
MEDIA Usb / Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Original	Rechange
MEDIA Usb / Media	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Play / Pause	SLOW Play / Slow
Stop	HOLD Stop / Hold
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Red / Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Red / Goto	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green / Slow	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Green / Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Yellow / Repea	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Yellow / Repea	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /