Mandis shop

Toshi ba

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Input	AV / Input / RDS		
3D	3		
Audio Mode Movie	Red / Netflix / Search		
Audio Mode Music	Green / APP / Repeat		
Audio Mode	Yellow / YouTube / Repeat		

https://tout-telecommande.fr/fr/Toshiba/1663-253-telecommande-remplacement-pour-Toshiba-SMART.html