Mandis shop

Yamaha V7769300

Original	Rechange
Standby	Power
Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Eject	Eject / Surround
Time	Shift + Sleep / Timer
Display	Display / Media
Level +	CH+ / Page+
Level -	CH- / Page-
Rep	Green / APP / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
>>/ >>I	>> / Tune+
I <<</ <<	<< / Tune-

Original	Rechange
Preset Up	>>I / Preset+
Preset Down	I << / Preset-
ABCDE	Zoom / Size
Mode PTY Seek	Menu / Home
Start PTY Seek	Smart / List
Freq/RDS	Subtitle / EQ
Bass/Treble	Sound / Title
B. Boost	Audio / Lang I/II

https://tout-telecommande.fr/fr/yamaha/1052375-telecommande-de-remplacement-pour-yamaha-crx-ts10-rds-v776930.html